

電池の交換方法

bitreader+ / bitlockMINI の電池交換について

① 電池残量低下の確認

1. 電池残量低下時のアラート（デバイス本体）



2. 電池残量の確認（homehubアプリから電池残量が確認できます）

① homehubアプリを起動し「デバイス名」をタップします。

② デバイス一覧から、「bitreader+」または「bitlock MINI」を選択します。

③ 各デバイスの設定画面から、電池残量を確認します。



3. バッテリー情報の取得



スマートロック本体と、homehubアプリが、Bluetooth通信の接続範囲内にある場合は、自動でバッテリー情報が取得されますので、定期的にhomehubアプリを起動し、バッテリー情報の確認をお願いします。



※ 取得された情報をもとに、homehubアプリに通知を行います

（定期検診通知）
一定期間/バッテリー値の取得がない時に通知

（電池交換通知）
電池残量の低下が検知された時に通知



定期検診通知及び電池交換通知に関しては、（homehubアプリ）バージョン3.6.0以降対応しています。3.6.0以前のアプリ使用の場合はアップデートをお願いいたします。

② bitreader+の電池交換方法

① 端末上部を、左から右に開く



② つまみを持ち上げ、
電池ケースを取り出す



※ 使用電池
CR123A (リチウム電池)



③ 電池を交換後、
端末上部から電池を戻す



④ 電池を入れたら
上部のカバーを閉じる



⑤ テンキー部分をタッチし
起動を確認する



**bitreader+の電池を交換する際は、
bitlockMINIの電池も同時に交換することを
推奨いたします。**

③ bitlock MINIの電池交換方法

① 前面カバーをはずす



② つまみを右へスライドさせ
固定ロックを解除する



③ つまみを手前に引っ張り、電池を引き出す



※ 使用電池
CR123A (リチウム電池)



④ 電池を交換後、
端末に差し込む



⑤ つまみを左へスライドさせ、
固定ロックをかける



⑥ 前面のカバーを取り付ける

