

ACR-300YD

メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転モード				風向		風量	タイマー	
			冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右		ON	OFF
東芝	除湿	01,02,04	○	○	○	○	○		○	○	
		08,09,10	○	○	○	○	○		○	○	
		06,07	○	○	○	○	○		○	○	
		05	○		○	○	○	○	○	○	
		03	○		○	○	○		○	○	
コロナ	除湿	11,13,14,17	○	○	○	○	○		○	○	
		18	○	○	○	○	○		○	○	
		15	○	○	○	○			○	○	
		16	○		○	○			○	○	
		12	○	○	○				○	○	
富士通ゼネラル	除湿	27	○	○	○	○	○	○	○	○	
		19,20,21,22,23,24,25,28	○	○	○	○	○		○	○	
		26	○	○	○	○	○		○	○	
フナイ	除湿	29	○	○	○	○			○	○	
		30	○	○	○	○	○		○	○	
LG	除湿	31	○	○	○	○	○		○	○	
ダイキン	冷房	01,02,04,05	○	○	○	○	○	○	○	○	
		03	○	○	○	○	○		○	○	
		06	○		○	○	○		○	○	
		48	○	○	○	○	○		○	○	
メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転モード				風向		風量	タイマー	
冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右	ON	OFF				
シャープ	冷房	09	○	○	○	○	○	○	○	○	
		08,11,12	○	○	○	○	○		○	○	
		45	○	○	○	○	○		○	○	
		07	○	○	○	○	○		○	○	
		10,13,15	○	○	○	○	○		○	○	
		23,27,29,31,39,41,43,44	○	○	○		○			○	
		19,21,33	○	○	○		○		○	○	
		25	○	○	○				○	○	
		17,37	○	○	○				○	○	
		35	○	○	○				○	○	
		14,16	○		○		○		○	○	
		24,28,30,32,40,42	○		○		○			○	
		20,22,34	○		○		○		○	○	
		26	○		○				○	○	
18,38	○		○				○	○			
長府	冷房	36	○	○	○			○	○		
		47	○	○	○	○	○		○		
パナソニック (ナショナル)	暖房	46	○	○	○		○		○		
		03,07	○	○	○	○	○	○	○		
		02,04,06	○	○	○	○			○		
		05	○	○	○	○			○		
サンヨー	暖房	01	○		○	○	○	○	○		
		08,14,18	○	○	○	○	○	○	○		
		11,12,19,20	○	○	○	○			○		
		13,15,17,22	○	○	○	○	○		○		
		10	○	○	○		○	○			
		09	○	○	○		○		○		
		16	○		○	○	○		○		
		21	○		○	○	○		○		
31	○	○	○	○	○		○				
メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転モード				風向		風量	タイマー	
冷房	暖房	除湿	自動	上下	左右	ON	OFF				
日立	暖房	30	○	○	○	○	○	○	○		
		23,24,25,26,29	○	○	○	○	○		○		
		28	○	○	○	○	○		○		
		27	○		○	○	○		○		
三菱	自動	08	○	○	○		○	○	○		
		06,11,15,16,17	○	○	○	○	○		○		
		07,13	○	○	○	○			○		
		02,04,05,09,10	○	○	○		○	○	○		
		01,03	○	○	○		○		○		
		18,19,20	○	○	○				○		
		14	○		○	○	○		○		
12	○		○	○			○				
三菱重工 (ヒーバー)	自動	27,29,31	○	○	○	○	○	○	○		
		21,22,24,25,28,30	○	○	○	○	○		○		
		32	○	○	○	○	○		○		
		23,26	○		○	○	○		○		
		33	○	○	○		○		○		
フィフティ (Forest Life)	自動	33,34	○		○	○	○		○		