

Instruções para troca da bateria

Sobre a troca das baterias do bitreader+ bitlock MINI

① Verificando se a bateria está fraca

1. Alerta quando a bateria está fraca

▪ No dispositivo



Quando o nível da bateria estiver baixo, os LEDs piscarão em vermelho 4 vezes enquanto um bipe será ouvido.



▪ Aplicativo HomeHub

Um alerta será exibido no aplicativo quando a bateria estiver fraca



2. Verifique a bateria restante (Você pode verificar o nível da bateria no aplicativo HomeHub)

※ As informações da bateria são atualizadas quando você executa operações do Smart Lock (conexão com o aparelho) usando o aplicativo.

① Inicie o aplicativo homehub e toque em 「デバイス名」



② Selecione “bitreader+” ou “bitlock MINI” na lista de dispositivos.



③ Verifique o nível restante da bateria na tela de configurações de cada dispositivo .



電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

② Como trocar a bateria do bitleader+

① Abra a parte superior do dispositivo da esquerda para a direita



② Levante o botão e retire a caixa da bateria



※ A bateria utilizada será CR123A. (bateria de lítio)



③ Depois de substituir a bateria, coloque-a de volta na parte superior do terminal



④ Depois de inserir a bateria, feche a parte superior do terminal



⑤ Toque no teclado numérico para confirmar a inicialização



Ao substituir a bateria do bitleader+, recomendamos substituir a bateria do bitlockMINI ao mesmo tempo.

③ Como trocar a bateria do bitlock MINI

① Remova a tampa frontal



② Deslize o botão para a direita para liberar a trava fixa



③ Puxe o suporte para frente e retire a bateria



※ A bateria utilizada é CR123A. (bateria de lítio)



④ Depois de substituir a bateria, insira a caixa no terminal



⑤ Deslize o botão para a esquerda para fechar a trava fixa



⑥ Colocar a tampa frontal

