

電池の交換方法

edロックPLUSの電池交換について（アプリ操作不能時）

① edロックPLUSの場合（1/2）

- ①電池残量が低下すると
起動ボタンを押下の際、
電池交換ランプが点滅します。

また、施錠解錠する前にピーピーピーと
音を鳴らしてお知らせします。



- ②お客様が設定した任意のパスコードで
edロックを解除します。



- ③解除後3秒ほど、テンキーの右上に
赤色の鍵マークが表示されますので、
その間に起動ボタンを5秒ほど
長押しします。



- ④テンキーに1～9までの番号が
すべて表示されますので、
再度起動ボタンを3秒ほど
長押しします。



- ⑤「カチャッ」という音が鳴り
電池交換ランプが点灯します。



※注意点※

電池カバーのロックを解除してから10秒以内に⑦の手順
を実施ください。10秒を過ぎてしまったら再度手順②～
④の操作を行ってください。


② edロックPLUSの場合 (2/2)

⑥電池カバーのロックが解除され、カバーを外せるようになります。



⑦電池は、端末下部にあるため電池カバーをはずし電池を取り出します。

※電池カバーは底面の突起部分を軽く押し上げながら手前に引くと外れます。



⑧電池ケースの下側に指をかけて前に軽く引き、端末本体から電池ケースを外します。



⑨新しい電池と交換をします。
4本すべてを新しいものに交換してください。



⑩交換ができれば、再度電池ケースを端末本体にセットします。



※対応する電池の規格は
単3型アルカリ乾電池、単3型リチウム乾電池

⑪起動ボタンを押し、正常に作動することを確認。
問題がなければ電池カバーを取り付けます。

