Instruções para a troca da bateria

Sobre a substituição de baterias do Ed lock PLUS

1 Verificando se a bateria está fraca



No dispositivo

quando o nivel da bateria esta baixo, a luz de substituição da bateria pisca quando o botão Iniciar é pressionado.

Além disso, um sinal sonoro será

ouvido antes que a porta seja travada e destrancada.



No aplicativo HomeHub


Quando o nível da bateria está baixo, O nível restante da bateria será exibido luz de substituição da bateria pisca na tela de configurações do aplicativo...



Troca da bateria

1. Prepare 4 baterias de lítio AA () \times A bateria está fixada na parte inferior da unidade principal, no lado externo.





2. Para desbloquear a tampa da bateria, inicie o "Modo de substituição da bateria" no aplicativo homehub seguindo as etapas abaixo.



Toque na ilustração de fundo na tela inicial



Toque em「バッテリー交換について」 na tela Toque em 「バッテリー交換モードを起動」 de configurações.

3. Remova a tampa da bateria da unidade principal em 10 segundos.



Você ouvirá um som de "clique" e a trava será liberada.



Para remover a tampa da bateria, empurre suavemente a saliência na parte inferior e puxe-a em sua direção.



バッテリー交換

∩ 単3リチウム電池を4本ご用意ください

解錠中に下記のボタンをタップしてください

バッテリー交換モードを起動

Remova o compartimento da bateria inserindo o dedo na parte inferior e puxando-o suavemente em sua direção.

4. Remova a caixa da bateria e substitua por baterias novas.







Coloque o dedo na parte inferior do compartimento da bateria e puxe-o com cuidado para frente para removê-lo da unidade principal.

Favor substituir todas as 4 baterias por novas.

Coloque o compartimento da bateria na unidade principal.



Pressione o botão Iniciar para verificar se está funcionando corretamente e, se não houver problema, coloque a tampa da bateria.

O que fazer quando não conseguir operar pelo aplicativo:

Se você não conseguir iniciar o "Modo de substituição de bateria" pelo aplicativo, remova a tampa da bateria usando o método a seguir.

1. Há um espaço de cerca de 1mm no meio da parte inferior do aparelho, então dobre um papel (recibo,

etc.) e insira na fissura.



2. Pressione a saliência na parte interior com o pedaço de papel e puxe a tampa em sua direção para abrir.





Empurre o botão por baixo para destravar a tampa da bateria e removê-la.